




Посібник користувача Music Shield

Привітальна нотатка

Завдяки передовій оптиці та захоплюючому звучанню, **Music Shield** — це ідеальний супутник для занять спортом. Це перші спортивні окуляри з можливістю налаштування затемнення лінз, що забезпечує оптимальну видимість під час поїздки, пробіжки або тренування. Просто проведіть пальцем по боковій частині оправы, щоб змінити рівень затемнення — миттєво перемикайтесь від світлого до темного або знайдіть будь-який проміжний варіант.

Завдяки інтегрованому Bluetooth-аудіо, вбудованим динамікам і мікрофонам, непомітно вбудованим у дужки, окуляри забезпечують кришталеву чистий звук, дозволяючи вам насолоджуватись музикою, подкастами чи аудіокнигами — і водночас залишатися уважним до навколишнього середовища.


Music Shield створені спеціально для спорту й одразу надійно сідають на більшість типів облич, а також комплектуються змінною носовою вставкою для ідеальної посадки.

Ми впевнені: вам більше не захочеться повертатися до «звичайних» спортивних окулярів.

Насолоджуйтесь!

Швидкі поради щодо використання!

- Заряджання перед використанням: Повністю зарядіть пристрій перед першим використанням.
- Умови заряджання: Заряджайте пристрій тільки при температурі від 0°C до 35°C.
- Зберігання: Зберігайте в комплектному мішечку, коли не використовуєте.



Технічні характеристики

- Матеріал оправы: TR-90, ПК (полікарбонат)
- Матеріал лінз: Плівка з рідких кристалів + ПК (блокує 99,9% UVA/UVB-променів)
- Пропускання світла: 63% – 17%
- Bluetooth: 5.3
- Динаміки: Два динаміки, стереозвук
- Час роботи батареї (аудіо): 6,5 години
- Час роботи батареї (регулювання затемнення): 100 годин
- Час заряджання: 2,5 години
- Вхід для заряджання: DC 5V=1A, магнітний роз'єм Pogo Pin
- Ємність батареї: 180 мА·год
- Вага: 50 г

Інструкція з експлуатації

Увімкнення/вимкнення живлення

- Увімкнення: Натисніть і утримуйте кнопку, доки не загориться синій індикатор і ви не почуєте "Power on".
- Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку, доки не загориться червоний індикатор і ви не почуєте "Power off".

Сполучення через Bluetooth

- Початкове сполучення: Після увімкнення червоний і синій індикатори будуть поперемінно блимати. Знайдіть і підключіться до пристрою "Music Shield" на вашому гаджеті. Після успішного підключення ви почуєте "Connected".
- Автоматичне підключення: Якщо раніше було підключення, Music Shield автоматично підключиться до останнього пристрою.

Керування музикою

- Відтворення/Пауза: Швидко натисніть кнопку один раз.
- Наступна пісня: Швидко натисніть кнопку двічі.
- Попередня пісня: Швидко натисніть кнопку тричі.

Керування дзвінками

- Відповісти/Закінчити дзвінок: Швидко натисніть кнопку один раз.
- Відхилити дзвінок: Швидко натисніть кнопку двічі.

Голосовий помічник

- Активація: Натисніть і утримуйте кнопку, щоб викликати вашого голосового помічника.

Заряджання та батарея

- Використовуйте лише комплектний кабель (або замінний, наданий Chamelo).
 - Червоне світло: Заряджання
 - Синє світло: Повністю заряджено
- Попередження про низький рівень заряду: Світлодіод двічі блимає червоним, а окуляри подають звуковий сигнал.

Функція затемнення

- Регулювання затемнення: Проведіть дужкою правої лінзи вперед і назад, щоб переключатися між рівнями затемнення (пропускання світла від 63% до 17%).

Захист від ультрафіолету

- Лінзи захищають від 99,9% UVA/UVB-променів.

Поради щодо чищення та догляду

- Використовуйте м'яку, вологу тканину для очищення лінз. Уникайте абразивних матеріалів і рухів по колу, щоб не подряпати поверхню. Перед чищенням перевіряйте, щоб на лінзах не було піску чи пилу.
- Не піддавайте Music Shield впливу екстремальних температур (нижче -10°C або вище 50°C).
- Коли не користуєтеся окулярами, зберігайте їх у комплектному мішечку, щоб уникнути тривалого впливу сонця і пошкоджень.
- Не занурюйте окуляри у рідину.
- Не використовуйте алкоголь для очищення лінз.

Попередження

- Не регулюйте затемнення під час керування автомобілем, транспортом чи іншою технікою. Змінюйте рівень затемнення тільки тоді, коли ви зупинені і це безпечно.
- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати Music Shield. Пристрій має вбудовану батарею, яку не можна замінити самостійно.
- Прослуховування гучного звуку тривалий час може пошкодити слух. Chamelo не рекомендує використовувати Music Shield на високій гучності протягом тривалого часу.
- Перед використанням біля медичного обладнання проконсультуйтеся з лікарем або постачальником. Тримайте пристрій не ближче 15 см від кардіостимуляторів, слухових апаратів, кохлеарних імплантатів тощо.
- Уникайте контакту з водою та хімікатами.
- Не тягніть дужки і не стискайте лінзи.
- Використовуйте лише схвалені аксесуари: зарядні пристрої, батареї та кабелі, рекомендовані виробником.
- Відключайте зарядний пристрій після повного заряджання. Не заряджайте пристрій понад 12 годин поспіль.

Інформація про гарантію

Гарантійне покриття

- Обмежена гарантія виробника терміном 1 рік на апаратні несправності при нормальному використанні.
- Гарантія анулюється у разі пошкоджень через неправильне використання, несанкціоновані модифікації або вплив навколишнього середовища (зокрема занурення у воду).

Дякуємо за покупку Music Shield!

Для будь-яких запитань або підтримки звертайтеся до нас за адресою:

hello@chamelo.com



CHAMELO

Be different. See different.